



**Matières premières  
minérales et végétales  
pour bougies et senteurs**

5 Rue des Petites Industries – 44482 CARQUEFOU cedex

Tel : 02.40.30.06.29 – fax : 02.40.30.65.63

E-mail : [info@candelis.fr](mailto:info@candelis.fr) – site internet : [www.candelis.fr](http://www.candelis.fr)

## Fiche technique

### KIT RESINE

## Mode d'emploi

1. Mélanger 1 pour 1 la résine et le durcisseur à une température minimum de 25° C.  
Mélanger avec précaution pour éviter toute addition de bulles d'air jusqu'à obtention d'une solution homogène et uniforme. Au début le mélange est opaque, mélanger pendant 4-5 minutes jusqu'à complète transparence.
4. Une fois le mélange créé, verser la solution dans le contenant. Le délai d'utilisation du produit mélangé est d'environ 3 heures.
6. Pour obtenir une solidification optimale, 3 jours seront nécessaire.  
Durant la première journée, protéger la résine de toute poussière et de corps étranger en couvrant le contenant par exemple, puis attendre 2 jours supplémentaires pour obtenir l'optimisation du produit fini.
9. En augmentant le pourcentage de durcisseur, vous pouvez obtenir une résine plus dure (aspect se rapprochant du verre). Néanmoins, il existe un risque de dilatation importante, ce qui peut entraîner la casse des verreries utilisées.

## Attention

Laver les outils avec du Trichloréthylène.